Collegamento NGMEVO-NGWARP con ETS-PRONET

www.promax.i



Note

Questa è solamente una guida rapida al collegamento CNC Promax con driver ETS o Pronet ESTUN.

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione dei singoli componenti

Le informazioni contenute nel manuale sono solo a scopo informativo e possono subire variazioni senza preavviso e non devono essere intese con alcun impegno da parte di Promax srl. Promax srl non si assume nessuna responsabilità od obblighi per errori o imprecisioni che possono essere riscontrate in questo manuale. Eccetto quanto concesso dalla licenza, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di registrazione o altrimenti senza previa autorizzazione di Promax srl.

Qualsiasi riferimento a nomi di società e loro prodotti è a scopo puramente dimostrativo e non allude ad alcuna organizzazione reale.

Rev. 1.0.0 © Promax srl



COLLEGAMENTO POTENZA ETS/PRONET MONOFASE 220VAC

riferirsi al manuale del prodotto per ulteriori informazioni



COLLEGAMENTO POTENZA ETS/PRONET TRIFASE 220VAC

riferirsi al manuale del prodotto per ulteriori informazioni



COLLEGAMENTO LOGICA ETS/PRONET MONOFASE 220VAC

riferirsi al manuale del prodotto per ulteriori informazioni Separare l' alimentazione della logica con quella della potenza. In caso di CICLO DI EMERGENZA TOGLIERE SOLAMENTE L' ALIMENTAZIONE DELLA POTENZA E LASCIARE ATTIVA LA LOGICA



COLLEGAMENTO SBLOCCO DEL FRENO ETS/PRONET USARE SEMPRE UN RELE DI INTERFACCIAMENTO TRA USCITA ETS/PRONET E FRENO MOTORE

ETS

CN1A – CN1B - CN1C (scegliere il connettore in base a dove si trova il freno)



PRONET

CN1



PARAMETRI DI SETTAGGIO ESSENZIALI ETS

Rappresentazione Bit

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 0

0 0 0

| Numero Parametro | Bit | Descrizione | Valori | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|
| SELEZIONE TIPO MOTORE E TAGLIA | | | | |
| 804 | 2 | Selezione Taglia Motore | 0 = 200W 1 = 400W 2 = 750W 3 = 1KW | |
| 005 | 3 | Selezione tipo Motore | 0 = EMJ 1 = EMG | |
| PARAMETRI GENERALI | | | | |
| 000 | 0 | Abilitazione Motore Esterna | 0 | |
| 000 | 1 | P-OT- Disabilitato | 1 | |
| 000 | 2 | N-OT Disabilitato | 1 | |
| 005 | 2 | Following Error Abilitato | 1 | |
| 006 | 0 | Abilitazione CanOpen | 3 | |
| 504 | - | Valore Following Error in Impulsi | Valore desiderato*256 Es:10*256=2560 impulsi | |
| 511 | 0 | Attivazione Uscita per FRENO | 4 | |
| PARAMETRI MODBUS | | | | |
| 700 | 0 | Baud Rate Modbus | 2 = 19.200 bps | |
| 701 | - | Numero Nodo ModBus | Impostare numero nodo modbus per connessione con PC programma EsView | |
| PARAMETRI CANOPEN | | | | |
| 703 | 0 | Baud Rate CanOpen | 5 = 1 Mbps 4 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 2 = 125 Kbps 1 = 100 Kbps 0 = 50 Kbps | |
| 704 | - | Numero Nodo CanOpen | Impostare numero nodo nella rete CanOpen | |
| PARAMETRI GUADAGNI | | | | |
| 100 | - | Autotuning | 0 Disabilitato 1 Abilitato | |
| 101 | - | Rigidità Meccanica motore <u>solo se</u> | Impostare valore | |
| | | <u>Pn100=1</u> | desiderato | |
| 102,103,104,105,106,112,113 | | Taratura Guadagni | Impostare valori desiderati | |
| | | <u>solo se Pn100=0</u> | | |
| | | o rotazione motore sotto i 100rpm | | |

PARAMETRI DI SETTAGGIO ESSENZIALI PRONET

Rappresentazione Bit

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 0 0

| Numero Parametro | Bit | Descrizione | Valori | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| SELEZIONE TIPO MOTORE | | | | | |
| 005 | 3 | Selezione tipo Motore | 0 = EMJ 1 = EMG | | |
| | PARAMETRI GENERALI | | | | |
| 000 | 0 | Abilitazione Motore Esterna | 0 | | |
| 000 | 1 | P-OT- Disabilitato | 1 | | |
| 000 | 2 | N-OT Disabilitato | 1 | | |
| 005 | 2 | Following Error Abilitato | 1 | | |
| 006 | 0 | Abilitazione CanOpen | 3 | | |
| 504 | - | Valore Following Error in Impulsi | Valore desiderato*256 Es:10*256=2560 impulsi | | |
| 511 | 0 | Attivazione Uscita per FRENO | 4 | | |
| PARAMETRI MODBUS | | | | | |
| 700 | 0 | Baud Rate Modbus | 2 = 19.200 bps | | |
| 701 | - | Numero Nodo ModBus | Impostare numero nodo modbus per connessione | | |
| | | | con PC programma EsView | | |
| PARAMETRI CANOPEN | | | | | |
| 703 | 0 | Baud Rate CanOpen | 5 = 1 Mbps 4 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 2 = 125 Kbps 1 = 100 Kbps 0 = 50 Kbps | | |
| 704 | - | Numero Nodo CanOpen | Impostare numero nodo nella rete CanOpen | | |
| PARAMETRI GUADAGNI | | | | | |
| 100 | 0 | Autotuning | 0 Disabilitato 1 Abilitato | | |
| 100 | 1 | Autotuning Inerzia | 0 Disabilitato 1 Abilitato | | |
| 101 | - | Rigidità Meccanica motore <u>solo se</u> | Impostare valore | | |
| | | <u>Pn100.0=1</u> | desiderato | | |
| 102,103,104,105,106,112,113 | | Taratura Guadagni | Impostare valori desiderati | | |
| | | <u>solo se Pn100.0=0</u> | | | |
| | | o rotazione motore sotto i 100rpm | | | |